

Uživatelská příručka k baterii fotoaparátu

Používání

- Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Během prvních 3 nabíjecích cyklů vybijte baterii na 5-7 % a znovu ji plně nabijte.
- Nenabíjejte baterii bez dozoru a nesvěřujte ji dětem. Baterii používejte pouze s kompatibilními zařízeními.
- Nenabíjejte baterii kompatibilní nabíječkou.
- Vyjměte baterii ze zařízení, pokud ji chcete skladovat nebo ji delší dobu nepoužíváte. Pro optimální životnost doporučujeme skladovat baterii s přibližně 60 % jmenovité kapacity. Baterie se časem vybíjí a po delší době nepoužívání zcela vybijte. Takto hluboké vybití nevratně poškodí baterii a je hlavním důvodem selhání baterie.
- Pravidelně kontrolujte nabití baterie, a pokud je to možné, používejte ji jako hlavní baterii a originál jako rezervu.

Bezpečná informace

Upozornění:

- 1) Otevírání a/nebo rozebírání výrobku smí provádět pouze vyškolený servisní personál.
- 2) Nebezpečí požáru v důsledku přetížení! Dávejte pozor na maximální výstupní proudy výrobku!
- 3) Při poruchách jako je deformace, změna barvy, únik tekutin nebo podobné, zařízení okamžitě odpojte.
- 4) Pokud je to možné, přepravujte venku pro co nejlepší ventilaci. Rozlité kapaliny se mohou vznítit.
- 5) Riziko zkratu! Nepřemísťujte žádné kontakty!
- 6) Vyhněte se kontaktu s kapalinami, ohněm, prachem, teplotami nad 60 stupňů Celsia.
- 7) Při kontaktu s tekutinami vycházejícími z baterie okamžitě vypláchněte čistou vodou nebo v případě zasažení očí důkladně vypláchněte a ihned vyhledejte lékaře. Hrozí nebezpečí zranění nebo oslepnutí.

POZNÁMKA! Používejte zařízení pouze v suchých oblastech. Neprovozujte bez dozoru ani nesvěřujte dětem.