


**Vybalte:**




- Návod k nastavení (tentto leták)
- Příručka pro základní servis a odstraňování
- Další příručky a letáky

Poznámky:

- 1) Některé modely mohou obsahovat neuvedené položky.
 - 2) Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce.
 - 3) Všechny soubory nutné pro obnovu do stavu od výrobce jsou obsaženy na diskové oblasti Lenovo®.
- Důležité:** Před odstraněním diskové oblasti Lenovo vytvořte disk pro obnovu. Další informace naleznete v části "Recovery overview" návodů Access Help.

Návod k nastavení

Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní instrukce a důležité rady v dokumentaci.

1 Instalujte baterii:**2 Připojte počítač ke zdroji:****3 Zapněte počítač:**

9

4 Ukažte a klepněte pomocí kombinovaného navigačního systému UltraNav®:

Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint® nebo posunem po dotykové ploše v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítka pod mezerníkem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši.

5 Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:

Proces může trvat několik minut.

6 Další informace získáte v systému návodů Access Help:

Na druhé straně tohoto letáku najdete postup, jak spustit systém návodů Access Help.

ThinkVantage Design

1 Bezdrátové antény UltraConnect™

2 Integrovaná kamera*

3 Osvětlení klávesnice ThinkLight®

4 Vestavěný dvojitý digitální mikrofon

5 Tlačítka vypnutí zvuku



6 Tlačítka nastavení



7 Tlačítka vypnutí mikrofonu



8 Tlačítka ThinkVantage®



9 Tlačítka



10 Indikátor přesmykače (klávesa CapsLock)



11 Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč.




12 Prostřední tlačítka zařízení

13 Snímač otisku prstu*



14 Vypínač bezdrátové sítě



15 Západka ovládaná

16 Klávesa Fn

Použijte spolu s ostatními klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad®.



Uzamknutí počítače



Správa baterie a napájení



Přechod do režimu spánku



Správa bezdrátových spojení



Změna nastavení vypínání kamery a mikrofonu



Změna nastavení displeje



Změna nastavení vstupního zařízení



Přechod do režimu hibernace



Vypnutí a zapnutí osvětlení ThinkLight




Ovládání multimédií



Změna jasu obrazovky



Zvětšení obsahu obrazovky



* Na vybraných

Čtěte jako první

Níže jsou uvedeny důležité rady, které vám pomohou řádně zacházet s vaším počítačem. Nebudete-li postupovat podle nich, může to vést k nepříjemnostem či zraněním nebo počítač může selhat.

Chraňte se před teplem vytvářeným vaším počítačem.

Když je počítač zapnutý nebo když se nabíjí baterie, mohou se spodní část, opěrka pro ruce a jiné části zahřívat. Teplota, které tyto části dosáhnou, závisí na aktivitě systému a na úrovni nabité baterie.

Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo způsobit i popáleniny.

- Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí počítače.
- Při používání klávesnice dělejte pravidelné přestávky tak, že zvednete ruce z opěrek pro ruce.

Chraňte se před teplem vytvářeným napájecím adaptérem.

Je-li napájecí adaptér připojený k zásuvce a k počítači, vytváří teplo.

Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může způsobit popáleniny.

- Používaného napájecího adaptéru se nedotýkejte žádnou částí svého těla.
- Nikdy jej nepoužívejte k zahřívání svého těla.

Chraňte počítač před kapalinami.

Udržujte tekutiny v dostatečné vzdálenosti od počítače, abyste zabránili kontaktu počítače s tekutinou a zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Chraňte kabely před poškozením.

Násilné zacházení s kably může mít za následek poškození kabelů.

Komunikační kabely nebo kabely napájecího adaptéru, myši, klávesnice, tiskárny a dalších elektronických zařízení veděte tak, aby na ně nemohl nikdo stoupnout nebo o ně zakopnout, aby nemohlo dojít k jejich skřípnutí počítačem nebo jinými objekty nebo aby nebyly naprostě žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače.

Chraňte svůj počítač a data při přenášení.

Před přemístěním počítače provedte jeden z následujících kroků a zkontrolujte, zda vypínač nesvítí nebo bliká:

- Vypněte počítač.

- Stisknutím kombinace kláves Fn+F12 převeďte počítač do režimu hibernace.

Tak předejdete poškození počítače a možné ztrátě dat.

Zacházejte s počítačem jemně.

Počítač nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Na počítač, displej nebo externí zařízení nepokládejte těžké předměty.

Přenášeje počítač opatrně.

- Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné tlumení a ochranu.

- Před vložením počítače do brašny ověřte, že je počítač vypnutý, v pohotovostním režimu (Fn+F4) nebo v režimu hibernace (Fn+F12). Nedávejte počítač do brašny, je-li zapnutý.

Vyhledání informací

Podrobné informace o počítači naleznete v těchto příručkách.

Access Help

Návod Access Help je obsažný online systém instalovaný na vašem počítači. Poskytuje odpovědi na většinu otázek o vašem počítači, pomáhá nastavit instalované programy a nástroje a pomáhá řešit problémy. Systém návodů Access Help spusťte takto:

V systému Windows®7:

Klepnete na Start a na Návod a podpora. V návodu a podpoře systému Windows klepnete na Lenovo Access Help.

V systémech Windows Vista® a Windows XP:

- Stiskněte tlačítko ThinkVantage. V části Quick Links systému Productivity Center klepnete na Access on-system help.
- Klepnete na tlačítko Start, přesuňte ukazatel na Všechny Programy a na ThinkVantage. Klepnete na tlačítko Access Help.

Návod k nastavení

Návod k nastavení pomáhá s vybalením počítače a s jeho spuštěním. Obsahuje také několik rad pro nové uživatele.

Příručka pro základní servis a odstraňování

Příručka pro základní servis a odstraňování problémů obsahuje informace o bezpečnosti a odstraňování problémů, informace o podpoře a servisu a informace o záruce pro váš počítač.

Bezpečnostní pokyny a informace

Příručka Bezpečnostní pokyny a informace o záruce obsahuje obecné bezpečnostní pokyny a úplný text Omezené záruky Lenovo. Tuto příručku naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/think/support> po klepnutí na Troubleshooting a na User's guides and manuals.

Předpisy

Předpisy obsahují upozornění na rádiové frekvence a bezpečnostní standardy. Přečtěte si je před použitím bezdrátových zařízení vašeho počítače.

Předpisy naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/think/support> po klepnutí na Troubleshooting a na User's guides and manuals.

Jak získat podporu a servis

Aby váš počítač podával optimální výkon, přečtěte si následující webovou stránku, na které naleznete rady pro odstraňování problémů a odpovědi na časté dotazy:
<http://www.lenovo.com/support/faq>

Pokud potřebujete pomoc, přečtěte si část "Získání pomoci a podpory" příručky pro základní servis a odstraňování problémů. Pomoc a informace můžete získat telefonicky v servisním středisku Customer Support Center. Aktuální telefonní čísla naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/support/phone>.

© Copyright Lenovo 2009.

Lenovo, ThinkLight, ThinkPad, ThinkVantage, TrackPoint, UltraConnect a UltraNav jsou ochranné známky Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích.

Windows a Windows Vista jsou ochranné známky Microsoft Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích.

Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.

P/N: 63Y2573
Printed in China



For Barcode Position Only