

# Baterie pro elektrické nářadí - uživatelská příručka, obecné zásady záruky

## **Záruční list**

- číslo faktury
- datum nákupu
- název výrobku
- model
- záruční lhůta 12 měsíců
- razítko

*Prohlašuji, že jsem si přečetl podmínky uvedené na záručním listu a přijímám je.*

*čitelný podpis kupujícího .....*

## **Uživatelský manuál**

Když obdržíte novou baterii a chcete zajistit správnou funkci a dlouhou životnost baterie, postupujte podle následujících pokynů.

- 1) Připojte k zařízení baterii a začněte stroj klasicky používat. Baterie jsou ve výchozím nastavení dobíjeny na přibližně 70 %.
- 2) Používejte zařízení až do prvních známek vybití.
- 3) Nepoužívejte nářadí, pokud byla baterie vybitá - může dojít k poškození článků a tím i celé baterie.
- 4) Připojte baterii k nabíjecí stanici a nabijte ji.

## **Údržba nové baterie**

- Vyjměte a nabijte baterii alespoň jednou za několik týdnů. Díky tomu bude baterie v dobrém stavu. Pokud je baterie zapojena do zařízení, ale nikdy nebyla použita, způsobí velmi rychlé opotřebení.
- V některých případech může nepřetržité nabíjení bez vybití způsobit opotřebení v průběhu několika měsíců.
- Není-li zařízení do měsíce používáno, měla by být baterie nabitá na více než 50 % skladována na chladném a suchém místě mimo kovové předměty.

- Nepoužívejte krátké nabíjecí cykly - zkracují životnost baterie.
- Když je baterie vybitá, měla by být vložena do speciálně označené nádoby na baterie, odkud bude doručena k recyklaci.

## **Bezpečnostní pokyny a likvidace**

- Při manipulaci a likvidaci spotřebiče buďte opatrní. Nesprávné použití a řízení v rozporu s těmito pokyny může představovat ohrožení života nebo zdraví a majetku.
- Nevhazujte do ohně ani nepokládejte na zařízení vytvářející teplo (baterie se může příliš zahřát a explodovat).
- Nekoušet, nesát, nedrtit, neprorážet, neotevírat pouzdro, nevkládat do očí, uší, úst nebo jiného tělesného otvoru.
- Baterii neupusťte, nevystavujte nárazům, nepoužívejte ji k nabíjení jiného zařízení, než pro které byla určena.
- Chránit před kontaktem s kovovými předměty.
- Pokud si všimnete zvláštních, rušivých pachů nebo zvuků pocházejících z baterií nebo kouře ze zařízení, okamžitě přestaňte zařízení používat a vraťte jej do servisního střediska výrobce.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie!
- Baterie by měly být chráněny před vysokým vnějším tlakem, protože by to mohlo způsobit zkrat a přehřátí.
- Skladujte při teplotách mezi 0 °C až 45 °C. Doporučujeme používat jednotku při teplotách mezi 5 a 35 °C.

## **Obecné zásady záruky**

- 1) Pawel Ochynski CSG S.A společnost 30-509 Krakov, Kalwaryjska 33, poskytovatel záruky, poskytuje záruku na řádné a bezproblémové fungování výrobku po celou záruční dobu uvedenou na první straně záručního listu, počínaje dnem nákupu.
- 2) Ručitel poskytuje omezenou záruku po dobu uvedenou na první stránce záručního listu. Důvodem je přirozené opotřebování. Snížení kapacity baterie pod 80 % původní kapacity může být důvodem pro reklamaci záruky.
- 3) Záruka neomezuje ani nepozastavuje právo klienta na reklamaci na základě předpokládané záruky.
- 4) V ostatních případech musí klient reklamaci dodat na vadný výrobek se záručním listem nebo kopií faktury a vyplněným vzorem reklamace vrácení zboží, který najdete na webových stránkách [www.greencell.global](http://www.greencell.global).
- 5) Ručitel bude klienta informovat o výsledku reklamace do 14 dnů po obdržení vadného zboží. Vadný produkt bude opraven nebo vyměněn za nový do 14 dnů po informování klienta o rozhodnutí. Pokud je typ vady obzvláště obtížně opravitelný nebo vyžaduje další opatření, jako je například získání dalších dílů, může být doba opravy delší. Ručitel

se přirozeně pokusí vyřešit problém tak rychle, jak to jen bude možné. Ručitel může rozhodnout o způsobu řešení tohoto nároku. (výměna, oprava nebo vrácení peněz).

- 6) S vyloučením nároků vydaných ve smyslu „Záruky od spokojenosti“ (podané do 30 dnů po obdržení produktu): klient pokrývá náklady na dodání vadného produktu.
- 7) Záruka nebude kryta, pokud:
  - je záruční pečeť poškozená
  - baterie byla externě poškozena (vodou, požár, mechanické poškození atd.)
- 8) V případě bezdůvodné reklamace produktu budou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady poskytovatelem záruky.
- 9) Odpovědnost ručitele vůči klientovi je omezena na hodnotu produktu, na který se tato záruka vztahuje. Nezahrnuje žádné jiné poškození, například ztrátu dat nebo informací uložených na paměťových kartách a jakékoli jiné poškození způsobené nevhodným používáním položky nebo jejím poškozením.

### **Jste spokojený/á?**

Jsme rádi, že jste s produktem Green Cell spokojeni. Zde je několik způsobů, jak vyjádřit spokojenost:

- Řekněte to svým přátelům a rodině
- Řekněte všem o našich produktech na Facebooku, Twitteru a Instagramu.
- Každý názor je pro nás velmi důležitý.

### **Jste nespokojený/á?**

Náš profesionální zákaznický servis udělá vše pro to, aby vám pomohl s jakýmkoliv problémem.

Neváhejte nás kontaktovat:

[support@greencell.global](mailto:support@greencell.global)

+48 12 312 51 58 , +48 12 312 51 63, +48 12 312 51 74

[www.greencell.global/en](http://www.greencell.global/en)