

PŘÍRUČKA UŽIVATELE BATERIE DJI DRONU

VAROVÁNÍ: Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek řádné poškození, ztrátu záruky a může vést k vážnému zranění osob.

- Neupravujte, nepropichujte ani nevystavujte baterii a související zařízení poškození.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám a/nebo slunečnímu záření.
- Optimální provozní teplota je mezi 4-49 stupňů celsia.
- Baterii skladujte a nabíjejte pouze v bezpečném prostředí, na izolovaných a nehořlavých místech.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu udržujte baterii nabitou přibližně na 50 %.

Před prvním nabíjením

Zkontrolujte, zda nedošlo k vnějšímu poškození nebo nesrovnalostem, které by mohly vést ke zkratu.

Nabíjení

Vždy dodržujte pokyny a bezpečnostní opatření poskytnuté výrobcem. Níže naleznete několik rad, jak se vyhnout majetkovým a zdravotním rizikům.

Bezpečnost

Pokud se baterie poškodí, zahřeje nebo nabobtná, okamžitě přestaňte nabíjet (nebo vybíjet) a odpojte nabíječku. Vložte baterii. Nedodržení výše uvedených pokynů může poškodit baterii nebo jiná zařízení nebo způsobit vážné zranění. Poškozené a/nebo nabobtnalé baterie mohou být nestabilní a extrémně horké. Nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou. Pamatujte, že baterie vyžadují likvidaci vrtule. Dodržujte doporučení příslušných autorit.

Nenechávejte překročit maximální teplotu stanovenou výrobcem. Nevybíjejte baterii pod napětím nastaveným výrobcem. Vybití baterie pod danou úroveň může vést k trvalému poškození nebo ztrátě kapacity.

Další tipy a varování

V případě pádu nebo havárie dronu vždy nejprve vyjměte baterii. Později postupujte podle výše uvedených pokynů.

Pokud se elektrolyt dostane do styku s pokožkou, okamžitě ji očistěte vodou a mýdlem. V případě kontaktu s očima je vyplachujte asi 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.