

# Uživatelská příručka k baterii telefonu

Děkujeme, že jste si vybrali Green Cell.

## První použití

1. Zkontrolujte, zda není na svorkách baterie ochranná fólie. Pokud ano, vyjměte ji před instalací baterie.
2. Vložte baterii do telefonu a spusťte ji bez napájení. Postprodukční baterie jsou částečně nabitě.
3. Používejte baterii, dokud telefon neoznámí, že je baterie téměř vybitá (obvykle 5 - 10 % nabití baterie).
4. Nedovolte, aby se baterie úplně vybila - mohlo by dojít k poškození článků v důsledku celé baterie.
5. Připojte nabíječku a nabíjte baterii podle pokynů svého telefonu.
6. Po 3–5 nabíjecích cyklech baterie archivuje plnou účinnost.

## Důležité

Každá nová baterie může při nabíjení způsobit počáteční problémy. Během prvního nabíjecího cyklu může telefon špatně přečíst stav baterie. To může proces nabíjení po několika minutách zastavit. Pokud se tak stane, vyjměte baterii z telefonu, znovu ji nainstalujte a spusťte nový nabíjecí cyklus. Důvodem nedostatečného průběhu nabíjení je často vadné napájení/nabíječka.

## Bezpečnost

Baterie **NESMÍ** být: upuštěna, vystavena velmi vysokým nebo nízkým teplotám, otevřena, používána k nabíjení jiných než vyhrazených zařízení, vystavena ohni (nebezpečí výbuchu). Všechny tyto činnosti mohou způsobit hrozbu.

**Správná likvidace produktu:** oddělte baterie od ostatních druhů odpadu a zlikvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému pro vracení baterií.

## Jste spokojeni?

Jsme rádi, že jste s produktem Green Cell spokojeni. Zde je několik způsobů, jak vyjádřit spokojenost:

- Řekněte to svým přátelům a rodině.
- Řekněte všem o našich produktech na Facebooku, Twitteru a Instagramu.
- Každý názor je pro nás velmi důležitý.

## **Jste nespokojeni?**

Náš profesionální zákaznický servis udělá vše pro to, aby vám pomohl s jakýmkoli problémem.

Neváhejte nás kontaktovat:

[support@greencell.global](mailto:support@greencell.global)

+48 12 312 51 58 , +48 12 312 51 63, +48 12 312 51 74

[www.greencell.global/en](http://www.greencell.global/en)